


DMR RT—4 D 解説書

JI1WMI Ver.1.0 2025.4.6

RT-4D キー操作説明

RT-4D DMR 無線機



記号	機能	動作
	メニュー	押すとメニュー画面になります。
	アップ機能	周波数、チャンネル、メニュー調整
	ダウン機能	周波数、チャンネル、メニュー調整
	画面の戻り	メニューで設定した内容1個前に戻る
	テキスト入力	ラジオ名入力機能



記号	機能	動作
*	短押し	チャンネル番号 周波数、変更
#	長押し	チャンネルモード 周波数モード ゾーンモード テキストの入力の オン、オフ切り替 え操作 DTMFのコード入 力など。

機能押すと3画面出てきます。チャンネルモード、DMRモードVFOモードでチャンネルモードまたはDMRモードにて無線機の△、でチャンネルが設定できます。周波数も同期してますので周波数、チャンネルが変更できます。筑波山レピーターはCH10 438.870 Mhzです。変更したら送信すると筑波山レピーターのアナウンスが聞こえます。



簡単設定 RT-4D DMR

メニュー	サブメニュー	機能動作
0 1 ラジオ名の入力	名前の編集	コールサイン及び所在地、名前など入力します。
デジタルセット	0 6 SQスケルチ設定	購入時 5 設定は 1 でOK
	0 7 MICゲイン設定	購入時は 5 設定は 2 0 でOK
チャンネルセット	0 8 TXパワー設定	購入時はH 5 W 設定はL 1 W



筑波山レピーター	CH-10 438.870
茨城美浦レピーター	CH-15 438.970